


Choose your inkpad

TopPad



Soli inkpad



Industrial inkpad



UniPad III



Choose your language

Nederlands

Deutsch

Englisch

Français

Handleiding TopPad



Toepassing

Het TopPad is geschikt voor alle inktsoorten en toepassingen en formaten stempels. Of u een stempelkaart wilt bedrukken een kraft tas of een andere speciale toepassing, het TopPad is hier uiterst geschikt voor.

Eigenschappen

Door de unieke ronde hoeken en goed sluitsysteem samen met de non-poreuze onderlaag heeft dit inktkussen minder inkt nodig als alle andere inktkussens en zal deze minder snel uitdrogen met inkten op alcoholbasis. Kijk bij het kiezen van het formaat TopPad ook naar het formaat stempel. Het inktkussen ligt verdiept in de behuizing, waardoor grotere stempels niet mogelijk is te beïnkten.

Beïnkten

Let op het formaat TopPad welke u heeft aangeschaft. Hieronder vindt u van alle drie de formaten de benodigde inkt.

TopPad I	120x80 mm	9 gr. inkt
TopPad II	200x145 mm	29 gr. inkt
TopPad III	310x240 mm	74,4 gr. inkt

Na het beïnkten kunt u het inktkussen het beste enkele uren laten liggen zodat de inkt goed kan uitvloeien.

Na gebruik

Na gebruik dient het inktkussen elke keer gesloten moeten worden om uitdroging van de inkt tegen te gaan. Het is slim als u het TopPad op de kop legt waardoor de inkt op het oppervlakte blijft.

Gebruikt u het inktkussen voor een langere tijd niet, kunt u deze ook in de koelkast langer bewaren.

Heeft u nog vragen, neem dan vooral contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder.



Gebrauchsanweisung TopPad



Anwendung

Das TopPad eignet sich für alle Farbtypen, Anwendungen und Stempelgrößen. Ob Sie nun Karten stempeln, Papiertaschen bedrucken oder Dokumente kennzeichnen möchten: mit dem TopPad sind Sie immer ideal ausgestattet.

Eigenschaften

Dank seinen abgerundeten Ecken und der besonders hochwertigen Oberfläche benötigt dieses Stempelkissen weniger Tinte als andere Stempelkissen und trocknet bei Tinten auf Alkoholbasis weniger schnell aus. Achten Sie bei der Wahl der Größe des TopPads auch auf die Größe Ihres Stempels. Das Stempelkissen ist in das Gehäuse eingelassen, was das Einfärben von größeren Stempeln unmöglich macht.

Einfärben

Bitte beachten Sie beim Einfärben die Größe des TopPads. Nachfolgend finden Sie die benötigte Tinte für alle drei Formate.

TopPad I	120x80 mm	9 g Tinte
TopPad II	200x145 mm	29 g Tinte
TopPad III 3	10x240 mm	74,4 g Tinte

Nach dem Einfärben lassen Sie das Stempelkissen am besten einige Stunden liegen, damit die Tinte gut einwirken kann.

Nach Gebrauch

Nach dem Gebrauch sollte das Stempelkissen immer verschlossen werden, damit die Tinte nicht vertrocknet. Es ist sinnvoll, das TopPad auf den Kopf zu stellen, damit die Tinte auf der Oberfläche des Stempelkissens bleibt. Wenn Sie das Stempelkissen über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, können Sie es auch im Kühlschrank aufbewahren.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Manual TopPad



Application

The TopPad is suitable for all ink types and applications and sizes of stamps. Whether you want to stamp card, to stamp a kraft bag or any other special application, the Toppad is ideally suited.

Properties

With its unique rounded corners and good locking system along with the non-porous backing, this ink pad requires less ink than any other ink pad and will dry out less quickly with alcohol-based inks.

When choosing the size TopPad, also look at the size stamp. The ink pad is recessed in the housing, which makes it impossible to ink larger stamps.

Inking the pad

Please note the size of TopPad you have purchased. Below you will find the ink required for all three formats.

TopPad I	120x80 mm	9 g ink
TopPad II	200x145 mm	29 g ink
TopPad III	310x240 mm	74.4 g ink

After inking, it is best to leave the ink pad for a few hours to allow the ink to flow properly.

After use

After use, the ink pad should be closed each time to prevent the ink from drying out.

It is smart if you place the TopPad upside down, which keeps the ink on the surface.

If you do not use the ink pad for a longer period of time, you can also store it in the fridge for longer.

If you have any further questions, please contact our customer service team. We will be happy to help.



Mode d'emploi TopPad



L'application

Le TopPad convient à tous les types d'encre, à toutes les applications et à toutes les tailles de tampons. Que vous souhaitiez tamponner une carte pour imprimer une poche kraft ou une autre application spécifique, le TopPad est idéal.

Caractéristiques

Avec ses coins arrondis uniques, son bon système de fermeture et sa base non poreuse, ce tampon encreur utilise moins d'encre que les autres tampons encreurs et sèche moins vite avec les encres à base d'alcool. Lorsque vous choisissez la taille du TopPad, tenez également compte de la taille du tampon. Le tampon encreur est encastré dans le boîtier, ce qui rend impossible l'encrage de tampons plus grands.

Encres du tampon encreur

Veuillez tenir compte de la taille du TopPad que vous avez acheté. Vous trouverez ci-dessous l'encre nécessaire pour les trois formats.

TopPad I	120x80 mm	9 g d'encre
TopPad II	200x145 mm	29 g d'encre
TopPad III	310x240 mm	74,4 g d'encre.

Après l'encrage, il est préférable de laisser le tampon encreur pendant quelques heures afin que l'encre puisse bien s'écouler.

Après utilisation

Après utilisation, le tampon encreur doit être fermé à chaque fois pour que l'encre ne sèche pas. Il est judicieux de retourner le TopPad pour que l'encre reste sur la surface. Si vous n'utilisez pas le tampon encreur pendant une longue période, vous pouvez le conserver plus longtemps au réfrigérateur.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service clientèle. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.



Choose your language

Nederlands

Deutsch

Englisch

Français

Handleiding Soli Pad



Toepassing

Het Soli Pad is geschikt voor bijna alle inkten, waarbij de focus is gericht op inkten op alcoholbasis. Door de ronde vorm van Ø 80 mm en het luchtdichte afsluitsysteem is het zeer geschikt voor inkten op alcoholbasis welke in andere inktkussens snel kunnen uitdrogen.

Eigenschappen

Het Soli Pad bestaat uit een schuim met een glad oppervlakte, dat stevig vastgelijmd is aan de stempeldoos. Het kussen komt iets boven de doos zelf uit waardoor het ook geschikt is voor grotere stempels

Beïnkten

Per inkt verscheelt het veel welke hoeveelheid inkt erin moet. Wij adviseren er beetje bij beetje in te doen totdat de inkt niet meer doordrenkt in het stempelkussen. Inkten op alcoholbasis zullen sneller doordrenken als inkten op oliebasis, omdat deze meer vloeibaar zijn.

Gemiddeld word er 10-15 gram inkt voor de beïnkting gebruikt.

Na het beïnkten kunt u het inktkussen het beste enkele uren laten liggen zodat de inkt goed kan uitvloeien.

Na gebruik

Na gebruik dient het inktkussen elke keer gesloten moeten worden om uitdroging van de inkt tegen te gaan. Het is slim als u het Soli Pad op de kop legt waardoor de inkt op het oppervlakte blijft.

Heeft u nog vragen, neem dan vooral contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder.



Gebrauchsanweisung Soli Pad



Anwendung

Das SoliPad-Farbkissen lässt sich für fast alle Farben benutzen, am besten geeignet ist es jedoch für ölbasierte Farben. Durch seine runde Form von Ø 80 mm und das luftdichte Verschlusssystem ist es sehr gut für alkoholhaltige Farben geeignet, die in anderen Stempelkissen schnell eintrocknen können.

Eigenschaften

Das Soli Pad besteht aus einem Schaumstoff mit glatter Oberfläche, der fest mit dem Stempelkasten verklebt wird. Das Kissen ragt etwas über den Kasten hinaus und ist daher auch für größere Stempel geeignet.

Einfärben

Die Menge der einzufüllenden Tinte ist von Farbe zu Farbe sehr unterschiedlich. Wir empfehlen, die Tinte nach und nach hinzuzufügen, bis sie nicht mehr in das Stempelkissen einzieht. Tinte auf Alkoholbasis zieht schneller ein als Tinte auf Ölbasis, da sie flüssiger ist. Im Durchschnitt werden 10-15 Gramm Tinte zum Einfärben verwendet. Nach dem Einfärben lassen Sie das Stempelkissen am besten einige Stunden liegen, damit die Tinte richtig einwirken kann.

Nach Gebrauch

Nach dem Gebrauch sollte das Stempelkissen immer verschlossen werden, damit die Tinte nicht vertrocknet. Es ist sinnvoll, das Soli-Pad auf den Kopf zu lagern, damit die Tinte auf der Oberfläche bleibt.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Manual Soli Pad



Application

The Soli Pad is suitable for almost all inks, with a focus on alcohol-based inks. Its round shape of Ø 80 mm and the airtight sealing system make it very suitable for alcohol-based inks, which can dry out quickly in other ink pads.

Properties

The Soli Pad consists of a foam with a smooth surface, which is firmly glued to the stamp box. The pad rises slightly above the box itself, making it suitable for larger stamps too.

Inking the pad

The amount of ink to put in varies a lot per ink. We recommend adding little by little until the ink no longer soaks into the stamp pad. Alcohol-based inks will soak in faster than oil-based inks, as they are more liquid.

On average, 10-15 grams of ink are used for inking. After inking, it is best to leave the ink pad for a few hours to allow the ink to flow out.

After use

After use, the ink pad should be closed each time to prevent the ink from drying out. It's smart if you place the Soli Pad upside down which keeps the ink on the surface.

If you have any further questions, please contact our customer service team. We will be happy to help.



Mode d'emploi du Soli Pad



L'application

Le Soli Pad convient à presque toutes les encres, même si l'accent est mis sur les encres à base d'alcool. Grâce à sa forme ronde de Ø 80 mm et à son système de fermeture hermétique, il convient très bien aux encres à base d'alcool qui peuvent sécher rapidement dans d'autres tampons encreurs.

Caractéristiques

Le Soli Pad est composé d'une mousse à surface lisse qui est solidement collée à la boîte à encreur. Le tampon dépasse légèrement de la boîte et convient donc également aux tampons plus grands.

Encres du tampon encreur

La quantité d'encre à verser varie considérablement d'une couleur à l'autre. Nous recommandons d'ajouter l'encre petit à petit, jusqu'à ce qu'elle ne pénètre plus dans le tampon encreur. L'encre à base d'alcool pénètre plus rapidement que l'encre à base d'huile, car elle est plus liquide. En moyenne, 10 à 15 grammes d'encre sont utilisés pour l'encrage. Après l'encrage, il est préférable de laisser le tampon encreur pendant quelques heures afin que l'encre puisse s'écouler correctement.

Après utilisation

Après utilisation, le tampon encreur doit être fermé à chaque fois pour que l'encre ne sèche pas. Il est sage de retourner le Soli-Pad pour que l'encre reste sur la surface.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service clientèle. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.





Choose your language

Nederlands

Deutsch

Englisch

Français

Handleiding Industrial Pad



Toepassing

Het Industrial Pad is geschikt voor alle inktsoorten en toepassingen en formaten stempels. Of u een stempelkaart wilt bedrukken een kraft tas of een andere speciale toepassing, het Industrial Pad is hier uiterst geschikt voor.

Eigenschappen

Dit metalen inktkussen heeft een verhoogd inktkussen, waardoor u ook grotere stempels kunt gebruiken als dat het inktkussen zelf is. Het inktkussen bestaat uit een non-poreuze houten onderlaag wat de inkt langer vasthoudt met een linnen toplaag, waardoor deze geschikt is voor vele inkten.

Beïnkten

Let op het formaat inktkussen welke u heeft aangeschaft. Hieronder vindt u van alle drie de formaten de benodigde inkt.

Formaat	1ste beïnkting	2de beïnkting
120x80 mm	30 gr. inkt	55 gr. inkt
90x90 mm	25 gr. inkt	45 gr. inkt
150x100 mm	53 gr. inkt	95 gr. inkt
200x100 mm	74 gr. inkt	105 gr. inkt
250x150 mm	152 gr. inkt	274 gr. inkt
210x180 mm	155 gr. inkt	279 gr. inkt
200x150 mm	119 gr. inkt	215 gr. inkt
300x200 mm	257 gr. inkt	462 gr. inkt

Na het beïnkten kunt u het inktkussen het beste enkele uren laten liggen zodat de inkt goed kan uitvloeien.

Na gebruik

Na gebruik dient het inktkussen elke keer gesloten moeten worden om uitdroging van de inkt tegen te gaan. Het is slim als u het inktkussen op de kop legt waardoor de inkt op het oppervlakte blijft.

Gebruikt u het inktkussen voor een langere tijd niet, kunt u deze ook in de koelkast langer bewaren.

Heeft u nog vragen, neem dan vooral contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder.



Gebrauchsanweisung Industrial Pad



Anwendung

Das Industrial Pad eignet sich für alle Farbtypen, Anwendungen und Stempelgrößen. Ob Sie nun Karten stempeln, Papiertaschen bedrucken oder Dokumente kennzeichnen möchten: mit dem Industrial Pad sind Sie immer ideal ausgestattet.

Eigenschaften

Das Industrie Pad hat ein erhöhtes Stempelkissen, somit können Sie auch größere Stempel verwenden. Das Stempelkissen besteht aus einer porenfreien Holzunterschicht, die die Tinte sehr lang speichert, und einer Leinenoberschicht, die für viele Tinten geeignet ist.

Einfärben

Bitte beachten Sie beim Einfärben die Größe des Stempelkissens, das Sie gekauft haben. Im Folgenden finden Sie die Tintenanforderungen für alle Formate.

Format 1. Tinte 2. Tinte

120x80 mm	30 gr Tinte	55 gr Tinte
90x90 mm	25 gr Tinte	45 gr Tinte
150x100 mm	53 gr Tinte	95 gr Tinte
200x100 mm	74 gr Tinte	105 gr Tinte
250x150 mm	152 gr Tinte	274 gr Tinte
210x180 mm	155 gr Tinte	279 gr Tinte
200x150 mm	119 gr Tinte	215 gr Tinte
300x200 mm	257 gr Tinte	462 gr Tinte

Nach dem Einfärben lassen Sie das Stempelkissen am besten einige Stunden stehen, damit die Tinte richtig einwirken kann.

Nach Gebrauch

Nach dem Gebrauch sollte das Stempelkissen jedes Mal verschlossen werden, damit die Tinte nicht vertrocknet. Es ist sinnvoll, das Stempelkissen auf den Kopf zu stellen, damit die Tinte auf der Oberfläche bleibt. Wenn Sie das Stempelkissen über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, können Sie es auch im Kühlschrank aufbewahren.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Manual Industrial Pad



Application

The Industrial Pad is suitable for all ink types and applications and sizes of stamps. Whether you want to stamp card, a kraft bag or any other special application, the Industrial Pad is ideally suited.

Properties

This metal ink pad has a raised ink pad, allowing you to use larger stamps than the ink pad itself. The ink pad consists of a non-porous wooden bottom layer which holds ink longer with a linen top layer, making it suitable for many inks.

Inking the pad

Please note the size of ink pad you have purchased. Below are the ink requirements for all three sizes.

Format	1st ink	2nd ink
120x80 mm	30 g ink	55 g ink
90x90 mm	25 g ink	45 g ink
150x100 mm	53 g ink	95 g ink
200x100 mm	74 g ink	105 g ink
250x150 mm	152 gr. ink	274 gr. ink
210x180 mm	155 g ink	279 g ink
200x150 mm	119 gr. ink	215 gr. ink
300x200 mm	257 g ink	462 g ink

After inking, it is best to leave the ink pad for a few hours to allow the ink to flow properly.

After use

After use, the ink pad should be closed each time to prevent the ink from drying out.

It is smart if you place the ink pad upside down so that the ink stays on the surface.

If you do not use the pad for a longer period of time, you can also keep it in the fridge for longer.

If you have any further questions, please contact our customer service team.

We will be happy to help.



Mode d'emploi du tampon industriel



L'application

Le tampon industriel convient à tous les types d'encre, à toutes les applications et à toutes les tailles de tampons. Que vous souhaitiez tamponner une carte, une poche kraft ou une autre application spéciale, le tampon encreur industriel est idéal.

Caractéristiques

Ce tampon encreur métallique est doté d'un coussin encreur surélevé, ce qui vous permet d'utiliser des tampons plus grands que le coussin encreur lui-même. Le tampon encreur est composé d'une couche inférieure en bois non poreuse, qui permet à l'encre de durer plus longtemps, et d'une couche supérieure en lin, qui convient à de nombreuses encres.

Encres du tampon encreur

Veillez tenir compte de la taille du tampon encreur que vous avez acheté. Vous trouverez ci-dessous les exigences en matière d'encre pour tous les formats.

Format	1ère encre	2ème encre
120x80 mm	30 g d'encre	55 g d'encre
90x90 mm	25 g d'encre	45 g d'encre
150x100 mm	53 g d'encre	95 g d'encre
200x100 mm	74 g d'encre	105 g d'encre
250x150 mm	152 gr. d'encre	274 gr. Encre
210x180 mm	155 gr d'encre	279 gr d'encre
200x150 mm	119 gr. Encre	215 gr. Encre
300x200 mm	257 gr d'encre	462 gr d'encre

Après l'encre, il est préférable de laisser le tampon encreur reposer quelques heures afin que l'encre puisse s'écouler correctement.

Après utilisation

Après utilisation, le tampon encreur doit être fermé à chaque fois pour que l'encre ne sèche pas. Il est judicieux de retourner le tampon encreur pour que l'encre reste sur la surface. Si vous n'utilisez pas le tampon encreur pendant une longue période, vous pouvez également le conserver plus longtemps au réfrigérateur.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service clientèle. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.



Choose your language

Nederlands

Deutsch

Englisch

Français

Handleiding UniPad III



Toepassing

Het UniPad III inktkussen is geschikt voor bijna alle inkten, waarbij de focus is gericht op inkten op oliebasis. Door de ronde vorm van \varnothing 90 mm en het speciale schuimrubber in het inktkussen blijft deze langere tijd goed bedrenkt. Wanneer het inktkussen wordt gebruikt in combinatie met inkten op alcoholbasis, adviseren wij deze goed te sluiten en in een plasticen zak te doen. Het inktkussen is \varnothing 90 mm rond met een ingelegd schuimrubber, waardoor grotere stempels niet mogelijk is in combinatie met dit stempelkussen.

Beïnkten

Gemiddeld heeft dit stempelkussen 21 gram inkt nodig voor de eerste beïnkting. Houdt bij het beïnkten van het stempelkussen rekening dat inkten op alcoholbasis sneller in het inktkussen trekken als inkten op oliebasis. Dit vanwege de pigmenten in de inkt. Wilt u deze bij-beïnkten is het afhankelijk hoe u met het inktkussen bent omgegaan. Is de inkt opgedroogd door te lang open laten staan, heeft u weinig nodig. Is het stempelkussen op door veel te stempelen heeft deze meer nodig.

Na gebruik

Sluit het inktkussen na gebruik altijd. Dit om uitdroging van het stempelkussen te voorkomen. Bij alle inkten raden wij aan om het inktkussen goed te sluiten en vervolgens op de kop weg te leggen. Hiermee zorgt u ervoor dat de inkt op het oppervlakte blijft.

Heeft u nog vragen, neem dan vooral contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder.



Gebrauchsanweisung UniPad III



Anwendung

Das UniPad III-Farbkissen lässt sich für fast alle Farben benutzen, am besten geeignet ist es jedoch für ölbasierte Farben. Durch seine runde Form von Ø 90 mm und den speziellen Schaumstoff im Stempelkissen bleibt es länger gut gewässert. Wenn das Stempelkissen in Kombination mit alkoholhaltigen Farben verwendet wird, empfehlen wir, es fest zu verschließen und in einen Plastikbeutel aufzubewahren. Das Stempelkissen hat einen Durchmesser von 90 mm mit eingelegtem Schaumstoff, weshalb größere Stempel mit diesem Kissen nicht eingefärbt werden können.

Einfärben

Im Durchschnitt benötigt dieses Stempelkissen 21 Gramm Farbe für das erste Einfärben. Beim Einfärben des Stempelkissens ist zu beachten, dass alkoholhaltige Farben schneller in das Kissen einziehen als ölhaltige Farben. Das liegt an den Pigmenten in der Tinte. Beim Nachfärben sollten Sie auf den Zustand des Kissens achten. Sollte Ihr Stempelkissen eingetrocknet sein, benötigen Sie wenig Tinte. Wenn Ihr Stempelkissen dagegen einfach „leergestempelt“ wurde, sollten Sie mehr Farbe nachfüllen.

Nach Gebrauch

Sie sollten das Stempelkissen nach jedem Gebrauch verschließen. Dadurch wird verhindert, dass das Stempelkissen austrocknet. Wir empfehlen, das Stempelkissen nach dem Verschließen umgekehrt (auf dem Deckel liegend) zu lagern. So wird sichergestellt, dass die Tinte auf der Oberfläche bleibt.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Manual UniPad III



Application

The UniPad III ink pad is suitable for almost all inks, with a focus on oil-based inks.

Its round shape of Ø 90 mm and the special foam in the ink pad, it remains well-watered for longer. When the ink pad is used in combination with alcohol-based inks, we recommend closing it tightly and placing it in a plastic bag.

The ink pad is Ø 90 mm round with inlaid foam, so larger stamps are not possible with this pad.

Inking the pad

On average, this stamp pad needs 21 grams of ink for the first inking.

When inking the stamp pad, bear in mind that alcohol-based inks soak into the pad faster than oil-based inks. This is due to the pigments in the ink.

If you want to reink, it depends on how you have handled the ink pad. If the ink has dried up because it was left open too long, you won't need much. If the pad has been used up by stamping a lot, you will need more.

After use

Always close the ink pad after use. This is to prevent the ink pad from drying out. With all inks, we recommend closing the ink pad tightly and then putting it away upside down. This ensures that the ink remains on the surface.

If you have any further questions, please contact our customer service team. We will be happy to help.



Mode d'emploi UniPad III



L'application

Le tampon encreur UniPad III convient à presque toutes les encres, bien que l'accent soit mis sur les encres à base d'huile. Grâce à sa forme ronde de Ø 90 mm et à la mousse spéciale dans le tampon encreur, il reste bien arrosé plus longtemps. Si le tampon encreur est utilisé en combinaison avec des encres à base d'alcool, nous recommandons de le fermer hermétiquement et de le placer dans un sac en plastique. Le tampon encreur a un diamètre rond de 90 mm avec de la mousse insérée, il n'est donc pas possible d'utiliser des tampons plus grands avec ce tampon.

Encres du tampon encreur

En moyenne, ce tampon encreur nécessite 21 grammes d'encre pour le premier encrage. Lors de l'encrage du tampon encreur, il faut savoir que les encres à base d'alcool pénètrent plus rapidement dans le tampon que les encres à base d'huile. Si vous souhaitez réencreur, cela dépend de la manière dont vous avez traité le tampon encreur. Si l'encre a séché parce qu'elle est restée ouverte trop longtemps, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Si le tampon encreur a été épuisé par des tamponnages fréquents, il vous en faut plus.

Après utilisation

Fermez toujours le tampon encreur après utilisation. Vous éviterez ainsi que le tampon encreur ne se dessèche. Pour toutes les encres, nous recommandons de fermer hermétiquement le tampon encreur et de le ranger la tête en bas. Cela permet de s'assurer que l'encre reste sur la surface.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service clientèle. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

